EPI-1711VNA LGA775 800MHz 外频 P4 级全

长卡带 VGA/LAN/Audio

版本: A1

声明

除列明随产品配置的配件外,本手册包含的内容并不代表本公司的承诺,本公司保留对此手册更改的权利,且不另行通知。对于任何因安装、使用不当而导致的直接、间接、有意或无意的损坏及隐患概不负责。

订购产品前,请向经销商详细了解产品性能是否符合您的需求。

EVOC是研祥智能科技股份有限公司的注册商标。本手册所涉及到的其他商标,其所有权为相应的产品厂家所拥有。

本手册内容受版权保护,版权所有。未经许可,不得以机械的、 电子的或其它任何方式进行复制。

安全使用小常识

- 1. 产品使用前,务必仔细阅读产品说明书;
- 2. 对未准备安装的板卡,应将其保存在防静电保护袋中;
- 3. 在从防静电保护袋中拿出板卡前,应将手先置于接地金属物体上一会儿(比如 10 秒钟),以释放身体及手中的静电:
- 4. 在拿板卡时,需佩戴静电保护手套,并且应该养成只触及其边缘部分的习惯;
- 5. 为避免人体被电击或产品被损坏,在每次对主板、板卡进行拔插 或重新配置时,须先关闭交流电源或将交流电源线从电源插座中 拔掉:
- 在需对板卡或整机进行搬动前,务必先将交流电源线从电源插座 中拔掉;
- 7. 对整机产品,需增加/减少板卡时,务必先拔掉交流电源;
- 8. 当您需连接或拔除任何设备前,须确定所有的电源线事先已被拔掉;
- 9. 为避免频繁开关机对产品造成不必要的损伤,关机后,应至少等 待30秒后再开机。

目 录

第一	-章 产品介绍	. 1
	简介	. 1
	订购信息	. 1
	环境与机械尺寸	. 2
	微处理器	. 2
	芯片组	. 2
	系统存储器	. 2
	网络功能	. 2
	USB 功能	. 2
	PICMG 总线	. 3
	显示功能	. 3
	音频功能	. 3
	外部 I/O 接口功能	. 3
	IrDA 接口	. 3
	IDE 功能	. 3
	SATA 功能	. 3
	看门狗定时器	. 4
	电源管理规范	. 4
第二	_章 安装说明	. 5
	产品外形	. 5
	接口位置示意图	. 6
	跳线功能设置	. 7

系统内存的安装	8
SATA 接口	8
IDE 接口	9
并口	10
串口	10
网络接口	11
键盘与鼠标接口	11
USB 接口	12
显示接口	12
音频接口	13
IrDA/红外接口	14
风扇接口	14
电源接口	14
状态指示灯接口	16
EPI 接口	17
三章 BIOS 功能简介	19
₹	20
Watchdog 编程指引	20
I/O 口地址映射表	23
IRQ 中断分配表	24
	SATA 接口

第一章

产品介绍

简介

EPI-1711VNA是采用Intel 865GV+ICH5芯片组设计的,支持LGA 775 架构的533/800MHz外频P4级别处理器的全长卡。主要面向信息通信,金融、视频监控等中高端应用领域。主板兼容研祥EPI接口标准。

此板采用 Intel 865GV + Intel ICH5 组合,实现支持 LGA 775 架构的 533/800MHz FSB 的 P4 处理器。提供 2×DIMM 内存槽,最大可扩展 2G 双通道 DDR400/333/266 内存,具备很高的兼容性。

865GV 集成了核心频率为 266MHz 的图形处理芯片,提供 VGA 接口,支持高速的 2D、3D 图形处理。

通过 Intel ICH5 南桥,可以集成 2 通道 ATA100 和 2 个通道的 SATA 磁盘接口; AC′97 音频; 6 个 USB2.0; 1 个 10/100Mbps 网口; 通过 SuperI/0 来扩展 1 个并口、1 个 PS/2、2 个串口、看门狗和硬件监测; 通过研祥 EPI 接口标准进行 PCI 和 ISA 设备的扩展,保证系统的稳定可靠。

订购信息

型号	描 述
EPI-1711VNA	LGA775 800MHz外频P4级全长卡带VGA/LAN/Audio

环境与机械尺寸

Ⅰ 工作环境

温度: 0~60℃;

湿度: 5%~95% (非凝结状态)。

▶ 贮存温度

温度: -25°C~75°C;

湿度: 5%~95%(非凝结状态)。

Ⅰ 尺寸: 338.58mm×126.92mm

微处理器

533/800MHz FSB,LGA 775结构,支持Pentium 4及90纳米的Celeron-D/ Pentium - D 处理器。

芯片组

Intel 865GV + ICH5.

系统存储器

2个DIMM槽,可扩充到2G双通道DDR400/333/266内存。

网络功能

在板网卡: 1个 10/100Mbps 以太网口。

USB 功能

集成3个USB控制器,支持6个USB2.0接口。

PICMG 总线

兼容PICMG 1.0 PCI/ISA标准。

显示功能

集成Intel® Extreme图形加速控制器,266 MHz核心速度,先进的2D和3D图形性能以及动画加速能力。75Hz时,最高分辨率可以达到2048×1536的32位真彩显示,85Hz时,为1600×1200的32位真彩显示。

音频功能

板上集成一个标准的AC'97音效芯片,提供优质的声音效果。

外部 1/0 接口功能

- 1个并口:
- 2个串口: COM1端口是DB9标准接口, COM2端口以针座的形式 板载:
- 1个网络接口:
- Ⅰ 1个Mini PS/2键盘鼠标接口:1个键盘扩展接口。

IrDA 接口

提供1个6芯单列直插型接头,支持IrDA SIR和Sharp ASKIR协议。

IDE 功能

支持2个ATA/100/66/33。

SATA 功能

提供2组 SATA 接口,支持2个 SATA 150Mb/s 的磁盘存储通道。

看门狗定时器

- **l** 255级,可编程:
- 1(分)分辨率的16位向下计数器;
- ▮ 可编程时间到中断;
- Ⅰ 超时事件复位系统。


电源管理规范

符合Windows98规格的增强型ACPI(高级配置和电源接口标准), 支持更多的电源管理功能。

第二章


安装说明

产品外形



单位: mm

接口位置示意图



EPI-1711VNA

跳线功能设置

提示: 如何识别跳线、接口的第一针脚

② 观察插头插座旁边的文字标记,会用"1"或加粗的线条或三角符号表示;看看背面的焊盘,方型焊盘为第一针脚;电缆上的红线或其它标记表示要与插座的第一脚相接。

1. CMOS内容清除/保持设置

通过改变CMOS的短接帽所处状态来实现此项功能。

如果由于BIOS设置不当而引起系统不能正常启动,则可尝试清除 CMOS内容以便恢复所有系统参数的默认值,再启动系统。通过改变 CMOS的短接帽所处状态来实现此项功能。



JCC1

设置	功能	
开路	正常工作状态 (Default)	
短路	清除CMOS内容,所有BIOS设置恢复成出厂值。	

2. 电源类型选择



JP1

设置	功能	
开路	ATX电源(Default)	
短路	AT电源(可保证主板更稳定的工作)	

3. 键盘锁跳线选择



JP2

设置	功能
开路	无锁键功能(Default)
短路	可通过开关实现锁键功能

系统内存的安装


本主板配有两条DDR (Double Data Rate) DIMM (Dual Inline Memory Modules) 184pin内存插槽 (DIMM1,DIMM2)。

安装内存条时,要注意以下几点:

- Ø 妄裝时, 先对准内存 DIMM 条的缺口和 DIMM 插槽的缺口后再用力插到位。
- Ø 如果只用一根 DIMM 条,则最好插在 DIMM1 上。
- **Ø** 可使用符合 Intel 2.5V DDR266/333/400 的 DDR 内存,最大内存容量达 2GB。
- **Ø** 最好选择带 SPD (内存自动识别功能)的 DIMM 内存条,以保证内存条工作稳定。
- Ø 两条 DIMM 内存条的总容量不得超过 2GB。

SATA 接口


本主板提供二组串行ATA接口:



管脚	信号名称
1	GND
2	TX+
3	TX-
4	GND
5	RX-
6	RX+
7	GND

IDE 接口

本主板提供二组并行IDE接口,安装IDE设备时,需注意以下二点:IDE接口可以连接两台IDE设备:一个为主设备(Master),一个为从设备(Slave)。硬盘上提供相应的跳线来将其配置成主设备还是从设备使用。设备的连接方法是:主设备接在电缆的末端,从设备接在电缆的中间;连接使用UItra 66/100的硬盘时,必须使用80线的专用扁平电缆。




管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	RESET#	2	GND
3	D7	4	D8
5	D6	6	D9
7	D5	8	D10
9	D4	10	D11
11	D3	12	D12
13	D2	14	D13
15	D1	16	D14
17	DO	18	D15
19	GND	20	Key
21	DREQ	22	GND
23	I OW#	24	GND
25	IOR#	26	GND
27	IORDY	28	GND
29	DACK#	30	GND
31	IRQ	32	NC
33	DA1	34	ATA66_DET
35	DAO	36	DA2
37	CS1#	38	CS3#
39	LED#	40	GND

注:中断请求: IDE1 用 IRQ14, IDE2 用 IRQ15;

DMA请求/响应: IDE1用DRQ0/DACKO, IDE2用DRQ1/DACK1。

并口


标准的26Pin插座接口,可依据您的需求用来连接并行接口外设。



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	STB#	14	AFD#
2	PD0	15	ERR#
3	PD1	16	INIT#
4	PD2	17	SLIN#
5	PD3	18	GND
6	PD4	19	GND
7	PD5	20	GND
8	PD6	21	GND
9	PD7	22	GND
10	ACK#	23	GND
11	BUSY	24	GND
12	PE	25	GND
13	SLCT	26	NC

串口

本主板提供两个串行通讯口,COM1是一组标准DB9接口,COM2是一组插槽式串口,需要用转换电缆固定到机箱上才能与外部设备连接。这些接口可以连接具有RS-232标准接口的鼠标、调制解调器、数码相机等设备。



管脚	信号名称	
1	DCD#	
2	RXD	
3	TXD	
4	DTR#	
5	GND	
6	DSR#	
7	RTS#	
8	CTS#	
9	RI#	
10	COM2 未用, COM1 无第 10PIN 脚	

网络接口


此接口(LAN1)是主板上10/100Mbps以太网接口。以下给出了它的管脚安排和相应的输入插座。LILED和ACTLED分别是以太网接口两边的黄色和绿色灯,分别显示着LAN的链接指示状态和活动灯。请参考以下每一个LED的状态描述:

TD+, TD-: 正/负发送数据信号。

RD+, RD-: 正/负接收数据信号。

ACTLED: 网络活动状态灯。

LILED: 网络链路状态灯。



ACTLED (绿色灯)	网络活动 指示状态	LILED (黄色灯)	网络链路 指示状态
闪烁	正在收发数据	亮	已链接
		灭	未链接

键盘与鼠标接口

1. 键盘和鼠标接口


KM2 是一个键盘和鼠标合用的 6 脚 mini DIN 插座,可直接插 PS/2 键盘,但需要使用随单板电脑配置的 1 转 2 PS/2 键盘鼠标电缆才能同时连接键盘和鼠标。

如果您使用 PS/2 鼠标,系统会自动检测并且分配 IRQ12 给 PS/2 鼠标使用。如果系统并无检测到 PS/2 鼠标的使用,则 IRQ12 可以给扩展卡使用。



管脚	信号名称
1	KB_DATA
2	MS_DATA
3	GND
4	+ 5V
5	KB_CLK
6	MS_CLK


2. 键盘扩展接口



管脚	信号名称
1	KB_CLK
2	KB_DATA
3	NC
4	GND
5	+5V

USB 接口

本主板提供三组USB(USB1、USB2、USB3)标准插座。




USB1, USB2, USB3


管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	+5VUSB1	2	+5VUSB2
3	USB1_Data-	4	USB2_Data-
5	USB1_Data+	6	USB2_Data+
7	GND	8	GND
9	NC	10	GND_CHASSIS

显示接口

VGA1是15芯D型VGA显示器插座,VGA2为2×8Pin插针,可以连接 所有标准VGA接口的显示器。




管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	Red	2	Green
3	Blue	4	NC
5	GND	6	GND
7	GND	8	GND
9	CRT_5V	10	GND
11	NC	12	DDCDATA
13	HSYNC	14	VSYNC
15	DDCCLK		



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	Red	2	GND
3	NC	4	Green
5	GND	6	DDCDATA
7	Blue	8	GND
9	HSYNC	10	NC
11	CRT_5V	12	VSYNC
13	GND	14	GND
15	DDCCLK	16	NC

音频接口

本主板提供一组2×5 Pin的音频连接器接针(AUDIO1),需使用随本主板配带的音频转接电缆连接音频设备。接针AUDIO1的第1、2、3脚连接SPK-OUT线;第5、6、7脚连接LINE-IN线;第8、9、10脚连接MIC-IN线。



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	LOUT_R	2	LOUT_L
3	GND_AUDIO	4	GND_AUDIO
5	LIN_R	6	LIN_L
7	GND_AUDIO	8	GND_AUDIO
9	MIC_IN	10	MIC_P

IrDA/红外接口

IrDA是无线通讯接口。



管脚	信号名称
1	VCC
2	NC
3	IRRX
4	GND
5	IRTX
6	VCC

风扇接口

使用风扇插座时要注意三点: (1) 风扇电流不大于350毫安(4.2 瓦,12伏特)。(2) 请确认风扇接线和本插座的接线是否相符。电源线(通常为红色) 在中间位置。另外就是地线(通常为黑色)和风扇转速输出脉冲信号线(其他颜色)。建议使用带转速检测风扇。(3) 将风扇气流调整成能将热量排出的方向。



FAN1, FAN2

管脚	信号名称
1	GND
2	+12V
3	FAN_IO

FAN_IO: 风扇转速脉冲输出;

电源接口

1. ATX电源接口



管脚	信号名称
1	+5VSB
2	PS_ON#
3	GND



2. 12\/ 电源接口



管脚	信号名称
1	GND
2	GND
3	+12V
4	+12 V


注意:

- 为确保主板不被损坏,在主板上电之前务必使用随主板附带的1条 12V(4P转 2*2P标准接口)电源转接电缆线将主板的PW2(+12V电源座)与电源的4P电源线相连接,或将P4电源上的专用电源线与PW2相连接,以满足主板有足够的电源供电。
- Ø 欲使用 ATX 电源供电,事先应将 AC 交流电(110/220V)拔去,再将 ATX 电源插头紧密的插入 ATX 电源插座,并接好其他相关配件才可以将 AC 交流电(110/220V)插入交流电源插座。
- 又有 ATX 电源才支持先进配置和电源管理功能(即 ACPI 功能)。 BIOS 设置时,对 AT 电源要关闭 ACPI 功能,而对 ATX 电源则要 打开 ACPI 功能。

状态指示灯接口

1. 前面板按钮、指示灯

第1、2针: 电源按钮接针; 第3、4针: 复位按钮接针; 第5、6 针: 硬盘指示灯接针。



管脚	信号名称	管脚	信号名称
1	PWRBTN#	2	GND
3	GND	4	RESET#
5	IDE_LED-	6	IDE_LED+

2. 电源指示灯



管脚	信号名称	
1	GND	
2	NC	
3	PWR_LED+	

3. 扬声器输出接口

外接扬声器接针。由于本主板上已装有蜂鸣器,不必外接扬声器。 如果系统装有声卡,则可将此接头的信号接到声卡上,便可在多媒体 系统中欣赏到更动听的声音了。



管脚	信号名称
1	SPEAKER
2	NC
3	GND
4	+ 5V

EPI 接口

J1接口定义如下:

	管脚	信号名称	管脚	信号名称	管脚	信号名称
	A1	+3.3V	B1	+3.3V	C1	+3.3V
	A2	+3.3V	B2	+3.3V	C2	+3.3V
	A3	GND	В3	GND	C3	GND
C1 B1 A1	A4	I OCHCK#	B4	RSTDRV	C4	SD7
	A5	SD6	B5	IRQ9	C5	SD5
	A6	SD4	В6	DRQ2	C6	SD3
	A7	SD2	В7	OWS#	C7	SD1
	A8	SD0	В8	IOCHRDY	C8	SMEMW#
•••	A9	AEN	В9	SMEMR#	C9	SA19
	A10	I OW#	B10	SA18	C10	IOR#
	A11	SA17	B11	DACK3#	C11	SA16
	A12	DRQ3	B12	SA15	C12	DACK1#
	A13	SA14	B13	DRQ1	C13	SA13
	A14	REFRSH#	B14	SA12	C14	SYSCLK
	A15	SA11	B15	IRQ7	C15	SA10
• • •	A16	IRQ6	B16	SA9	C16	IRQ5
	A17	SA8	B17	IRQ4	C17	SA7
	A18	IRQ3	B18	SA6	C18	DACK2#
	A19	SA5	B19	TC	C19	SA4
	A20	BALE	B20	SA3	C20	SA2
	A21	OSC	B21	SA1	C21	SA0
	A22	SBHE#	B22	MEMCS16#	C22	LA23
•••	A23	I0CS16#	B23	LA22	C23	IRQ10
	A24	LA21	B24	IRQ11	C24	LA20
	A25	IRQ12	B25	LA19	C25	IRQ15
	A26	LA18	B26	IRQ14	C26	LA17
	A27	DACKO#	B27	MEMR#	C27	DRQ0
	A28	MEMW#	B28	DACK5#	C28	SD8
	A29	DRQ5	B29	SD9	C29	DACK6#
	A30	SD10	B30	DRQ6	C30	SD11
	A31	DACK7#	B31	SD12	C31	DRQ7
	A32	SD13	B32	SD14	C32	MASTER#
L • • •	A33	+ 5V	B33	+5V	C33	SD15
C40	A34	+ 5V	B34	GND	C34	+5V
B40 A40	A35	+ 5V	B35	GND	C35	+5V
J1	A36	GND	B36	+5V	C36	GND
"	A37	+5V	B37	GND	C37	+5V
	A38	+12V	B38	+5V	C38	GND
	A39	+12V	B39	GND	C39	-12V
	A40	+12V	B40	+12V	C40	+12V

J2接口定义如下:

	管脚	信号名称	管脚	信号名称	管脚	信号名称
	A1	SYSRST#	B1	IDE_LED#	C1	SPKR
	A2	GND	B2	+5VSB	C2	ATX_PWROK
	А3	PS_ON#	В3	+5VSB	C3	GND
	A4	INTC#	B4	GND	C4	INTA#
_ B1 A1	A5	I NTD#	B5	PWRBTN1	C5	INTB#
C1	A6	PRSNT1#	В6	PWRBTN2	C6	PRSNT2#
	A7	REQ3#	В7	GND	C7	REQ1#
	A8	GND	В8	CLKC	C8	GNT3#
	A9	CLKD	В9	GND	C9	RST#
	A10	GND	B10	CLKA	C10	GNT1#
	A11	CLKB	B11	GND	C11	GNTO#
	A12	PME#	B12	REQ2#	C12	REQ0#
	A13	AD30	B13	GNT2#	C13	AD31
	A14	AD29	B14	GND	C14	AD28
	A15	AD26	B15	AD27	C15	AD25
	A16	AD24	B16	C/BE3#	C16	AD23
	A17	AD22	B17	AD20	C17	AD21
	A18	AD19	B18	GND	C18	AD18
	A19	AD16	B19	AD17	C19	C/BE2#
	A20	FRAME#	B20	IRDY#	C20	PCIXCAP
	A21	TRDY#	B21	GND	C21	LOCK#
	A22	DEVSEL#	B22	STOP#	C22	PAR
	A23	PERR#	B23	SMB_CLK	C23	GND
•••	A24	SMB_DATA	B24	SERR#	C24	C/BE1#
C32 B32 A32	A25	AD14	B25	GND	C25	AD15
DOE NOE	A26	AD12	B26	AD11	C26	AD13
J2	A27	C/BEO#	B27	AD09	C27	AD10
	A28	AD06	B28	AD07	C28	AD08
	A29	GND	B29	AD05	C29	AD04
	A30	AD02	B30	AD03	C30	GND
	A31	AD01	B31	AD0	C31	VCC3_3
	A32	GND	B32	GND	C32	VCC3_3

第三章

BIOS 功能简介

EPI-1711VNA主板BIOS相关功能简介请参照我公司的《AMI BIOS设置指南》。

附录

Watchdog 编程指引

EPI-1711VNA提供一个可按分或按秒计时的,最长达255级的可编程看门狗定时器(以下简称WDT)。通过编程,WDT超时事件可用来将系统复位或者产生一个可屏蔽中断。

以下用C语言形式描述了WDT的编程。必须注意:在对WDT进行操作之前,需先进入WDT编程模式;在结束对WDT的操作之后,退出WDT。对WDT的编程需遵循以下步骤:

进入WDT编程模式

设置WDT工作方式/启动WDT/关闭WDT

退出WDT编程模式

需要include 以下几个文件:

#include <stdio.h>

#include <dos.h>

#include <bios.h>

#include <stdlib.h>

#include <string.h>

(1) 进入WDT编程模式

outportb(0x2e,0x87); //进入WDT编程模式,在INDEX PORT 写2次87

outportb(0x2e,0x87); //INDEX PORT [2e], DATA PORT[2F]

outportb(0x2e,0x07); //reg0X07, 用来选择logic device

outportb(0x2f,0x08); //选择logic device8,

outportb(0x2e,0x30); //reg0x30, 设备使能寄存器, 0=disable,

```
1=enable
outportb(0x2f,0x01); //enable device8
(2) 设置WDT工作方式,复位或中断方式,选择一种:
outportb(INDEXP, 0x2b);
char oldval = inportb(DATAP);
a. 配置WDT成复位工作方式
oldval &= 0xef:
                         /*reg0x2b.bit4, 复位方式此位置0
                         1=GPI024
                         0=WDT0
                         */
outportb(0x2f, oldval);
b. 配置WDT成中断工作方式
oldval = 0x10:
                         /*reg0x2b.bit4, 中断方式此位置1
                         1=GPI024
                         0=WDT0
                         * /
outportb(0x2e,0xf7); //选择WDT中断号
outportb(0x2f, IRQ_RESOURCE);
其中.IRQ RESOURCE =0: 禁止使用任何中断
                         /*
                         register 0xF7
                         bit[3:0]WDT interrupt Mapping
```

1111=IRQ 15

.

0011=IRQ3

0010=IRQ2

0001 = IR01

0000=Disable

* /

(3) 选择WDT按分或按秒计时,选择一种:

a. 选择WDT按分计时用以下语句:

;假定已处于WDT编程状态

outportb(0x2e,0xf5); //选择按分计时, register 0xf5.bit3=1。 outportb(0x2f,0x08);

b. 选择WDT按秒计时以下语句:

;假定已处于WDT编程状态

outportb(0x2e,0xf5); //选择按秒计时, register 0xf5.bit3=1。 outportb(0x2f,0);

(4) 启动/禁止WDT

:假定已处于WDT编程状态

outportb(0x2e,0xf6); //写入预设的时间TIME-OUT-VALUE outportb(0x2f,TIME-OUT-VALUE);

注意: TIME-OUT-VALUE的取值范围从1到255, 计时单位为"分"或"秒"。如果TIME-OUT-VALUE为零,则禁止WDT。

TIME-OUT-VALUE为任何非零值都将启动WDT。

(5) 退出WDT编程模式

outportb (0x2e,0xaa) ;

1/0 口地址映射表

系统I/O地址空间总共有64K,每一外围设备都会占用一段I/O地址空间。下表给出了本CPU卡部分设备的I/O 地址分配,由于PCI设备(如PCI网卡)的地址是由软件配置的,表中没有列出。

地址	设备描述
000h - 00Fh	DMA 控制器#1
020h - 021h	可编程中断控制器#1
040h - 043h	系统计时器
060h - 064h	标准 101/102 键盘控制器
070h - 071h	实时时钟, NMI
080h - 09Fh	DMA 页寄存器
0A0h - 0A1h	可编程中断控制器#2
OCOh - ODEh	DMA 控制器#2
0F0h - 0FFh	数据数值处理器
170h - 177h	从 IDE
1F0h - 1F7h	主IDE
295h - 296h	硬件监测器
2F8h - 2FFh	串行端口 #2(COM2)
376h	从 IDE(dual FIFO)
378h - 37Fh	并行端口#1(LPT1)
3B0h - 3DFh	Intel 82845G/GL/GV Graphics Controller
3F0h - 3F5h	标准软磁盘控制器
3F6h	主 IDE (dual FIFO)
3F8h - 3FFh	串行端口#1(COM1)

IRQ 中断分配表

系统共有24个中断源,有些已被系统设备独占。只有未被独占的中断才可分配给其他设备使用。ISA设备要求独占使用中断;只有即插即用ISA设备才可由BIOS或操作系统分配中断。而多个PCI设备可共享同一中断,并由BIOS或操作系统分配。下表给出了本CPU卡部分设备的中断分配情况,但没有给出PCI设备所占用的中断资源。

级别	功能
IRQ0	系统计时器
IRQ1	标准 101/102 键或 Microsoft 键盘
IRQ2	可编程的中断控制器
IRQ3	串口#2
IRQ4	串口#1
IRQ5	保留
IRQ6	标准软磁盘控制器
IRQ7	并口#1
IRQ8	系统 CMOS/实时时钟
IRQ9	软件改道到 Int OAh
IRQ10	保留
IRQ11	保留
IRQ12	保留
IRQ13	80287
IRQ14	主IDE
IRQ15	从 IDE
IRQ16∼IRQ23	保留

欲获更多信息请访问研祥网站: http://www.evoc.com